

Instruktion i anvendelse af palle porte & sluser

Pottemagervej 4
DK – 7100 Vejle
Telefon 76 410 480
Telefax 76 428 070
www.flextekstaalreoler.dk
CVR nr. : 12 50 93 83



Ved anvendelse af den almindelige 2 fløjet palle port, er det vigtigt at de selvlukkende hængsler aldrig tages ud af drift. Ligeledes må låger ikke fastlåses men skal altid kunne lukke når vare tages ud eller stilles ind. Overfaldet skal altid anvendes når låger ikke er i brug.

Overholdes dette ikke, overtrædes loven fra arbejdstilsynet om brug af tekniske hjælpemidler.



Ved anvendelse af palle slusen, er det vigtigt at denne anvendes som den er bygget til. Vippe funktionen må ikke på noget tidspunkt sættes ud af drift eller låses.

Overholdes dette ikke, overtrædes loven fra arbejdstilsynet om brug af tekniske hjælpemidler.